

Prólogo

La presente obra desarrolla los contenidos del módulo formativo MF1158 Montaje de instalaciones de climatización y ventilación-extracción correspondiente al certificado de profesionalidad IMAR0208 Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción.

La superación de este certificado capacita para realizar el montaje de las instalaciones de climatización y ventilación-extracción, a partir de planos, esquemas, especificaciones técnicas, etc. llegando a la puesta en marcha y regulación de las mismas.

Así, la primera unidad formativa UF0418 que abarca los 6 primeros temas del libro contempla todos aquellos aspectos relativos al montaje (cuestiones generales de documentación, esquemas, descripción de instalaciones, organización del plan de montaje, etc).

En la unidad formativa UF0419 en cambio, se tratan todos los contenidos necesarios para una correcta puesta en marcha de la instalación, desde las pruebas iniciales y medidas reglamentarias hasta la programación y regulación de automatismos en instalaciones de climatización y ventilación-extracción.

En esta segunda edición se han actualizado las indicaciones y los datos referidos en el RITE (Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios) y en el RSIF (Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas).

NOTA EDITORIAL

Las referencias de normativa que se dan pueden ir variando en el tiempo, dependiendo del año de consulta del manual.

Se puede consultar nuestra página web (www.canopina.com) para posibles actualizaciones.